

<p>1</p> <p>- El agujero queda hacia fuera. - O buraco está fora.</p>	<p>2</p> <p>- El agujero queda hacia fuera. - O buraco está fora.</p>	<p>3</p> <p>- El agujero queda hacia fuera. - O buraco está fora.</p>	<p>AX3</p>	<p>BX2</p>
<p>4</p>	<p>5</p> <p>- Apretar las ruedas y ajustar altura con la tuerca. - Aperte as rodas e ajuste a altura com a porca.</p>	<p>6</p>	<p>CX8</p>	<p>DX2</p>
			<p>EX12</p>	<p>FX2</p>
			<p>GX2</p>	<p>HX1</p>
			<p>IX1</p>	