







REF. 5426304


INSTRUCCIONES BANCO ZAPATERO / INSTRUÇÕES SAPATEIRA INSTRUCTION SHOE RACK

				
		ax4	cx10	ex1
				
Ax2	Dx1	bx4	dx4	fx4




1

2



3



4

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD:

- Utilizar sólo en una superficie plana, el no seguir esta advertencia podría resultar en lesiones.
- Lee y sigue correctamente los pasos indicados en las instrucciones.